



Digital-Handmanometer HMG 1 / HMG 6:

1. Druck- bzw. Unterdruckquelle anschließen:

1.1 Messung von positiven Überdrücken:

Druckquelle mittels Schlauch am mit "+" gekennzeichneten Schlauchanschluss verbinden.

1.2 Messung von negativen Überdrücken (Vakuum):

Vakuumquelle mittels Schlauch am mit "-" gekennzeichneten Schlauchanschluss verbinden.

1.3 Messung von Differenzdrücken:

Höheren Druck am mit "+", niedrigeren Druck am mit "-" gekennzeichneten Schlauchanschluss anschließen.

2. Inbetriebnahme

Gerät mittels seitlichem Schiebeschalter (links) von OFF auf ON stellen. Zum Ausschalten den Schiebeschalter wieder zurück auf OFF schieben.

3. Vorbereitung zur Messung:

Im entlüfteten Zustand (gegen Atmosphäre offen) ggf. Nullpunktstellung korrigieren:

3.1 Typ HMG 1:

mittels Schraubendreher seitlich rechts am Gerät ("ZERO")

3.2 Typ HMG 6:

mittels Potentiometer am Gerät

4. Messung:

Druck bzw. Unterdruck (Vakuum) bzw. Differenzdruck im Display ablesen. Bei Anzeige "low Bat" ist die Batterie (handelsübliche 9 V Blockbatterie Typ 6F22) auszutauschen.